

# NÁVOD PRO VYHOTOVENÍ TRELÁŽNÍHO SYSTÉMU

1. Do požadovaného prostoru si musíme rozměřit velikost treláže, kterou chceme vyhotovit. Rozteče kotevních bodů doporučujeme 2,5-3,5m od sebe.
2. Vyhotovení děr pro závitovku M16 (**kód ZT**) (doporučujeme vrták M18).
3. Vyčištění vyhotovených děr, kartáčkem nebo vyfouknutím (můžeme použít vysavač).
4. Aplikace chemické kotvy (**kód CHK**) do vyhotoveného otvoru, kde budeme vkládat následně ihned připravenou závitovku M16 (**kód ZT**).
5. Necháme vytvrdnout (doporučujeme cca 40 min. podle teploty vzduchu).
6. Našroubujeme na závitovou tyč M16 Kotvu (**kód KN**) včetně podložky M16 (**kód PM16**).
7. Kotvami protáhneme nosné lano 4 mm (kód NL4), které propojíme napínacím setem (**kód 192**) zalistujeme jednotlivé konce lan a vyšponujeme.
8. Rozvěsíme síť pomocí elektrikářských pásek na nosné lano 4 mm.
9. Pomocí 2 mm lana (**kód NL2**) budeme oplétat kolem sítě a nosného lana 4 mm.
10. Lanko spojíme spojkou a zalistujeme (**kód SPL**).

## DOPORUČUJEME:

Pro trelážní systém doporučujeme síť o velikosti oka 200x200 mm (nebo větší) z důvodu menší finanční náročnosti a vyhovující velikosti pro popínavé rostliny.

## VZOROVÝ PŘÍKLAD PRO TRELÁŽ

